NETIS 登羅号: KK-220036-A



# **TDSensing**

## 溶着データが見える ICT 溶着機

溶着機の温度・施工時間をアプリで自動取得・保存。温度低下時にブザーが鳴るため、 施工中に対応が可能であり、手戻り作業によるサイクルタイムの低下を防ぎます。

#### 簡易な使用方法

専用溶着機を用意し接続 スマホのアプリを立ち上げるだけ

#### 溶着データを自動取得

溶着機の温度、施工時間のデータを 自動で取得・保存

## QCsmart とセットで使用

同一のスマホ・計測 BOX を使用 加圧試験のデータも一括管理

### 作業員の経験不足をカバー


記録したデータは経験不足をサポート 施工品質の向上へ

#### 温度低下を早期発見


施工中に温度低下を確認できるため 早期対応が可能







アプリ



帳票

## 作業手順

- 1 溶着機、コントロール BOX、計測 BOX をケーブルで接続
- ・各機器に差し込みケーブルを接続して、電源を立ち上げます。 ※ケーブルがしっかりと接続されているか、確認してください。
- 2 スマホからアプリを立ち上げて基本情報・設定を入力
- ・アプリを立ち上げて各種基本情報・設定を入力します。
- ※条件に変更が無ければ、都度入力の必要はありません。
- 3 施工(作業開始・終了時に合わせて自動で計測)
- ・溶着機のコテの上げ下げに合わせて自動で開始・終了をします。
- ※作業ごとにスマホをタッチする必要はありません。
- 4 PC からエクセル形式で帳票を出力
- ・施工ごとの帳票や集計表を作成して出力します。
- ※CSV 形式で出力されます。





















les.		mi	2 8		11	DAL-HIBF-THEE				
6:E7 W	****									
771					****					
,			, ,		x.184					
ecu	ATRIB	1701F	Her-	2120	VALUE	reiss	SERVICE DESCRIPTION	LYNG	Жe	104
68007	+14	111	364	- 100	981	11	61636			
1/01/1	118	101	9008	. 20	. 900	11.	NUM			47710
63151	111	194	133	. 20	101	μ.	3318		_	_
63147	30.15	1+4	5601	91	961	11	61500			
69001	16.00	194	29.8	20	291	1/	\$15m			
8,519.6	81.16	THE.	33.5	100	121	10	0.11.00			
640+2	10.00	200	3604	30.	100	16.	41500			
8811.0	8.00	.011	110,0	100	201	11.	ASSIST			
4,876.5	ALTR:	34.1	35.8	.36	10	16.	01600			
1,712.	14.16	254	290	30	141	11.	00000			
etitti	16.22	3773	363	. 20	. 281	31	233.00			ASSET.
ANIST	V156	53.7	18.8	300	360	37	2030			ARRE
saint.	8000	201	20.8	200	- 200	.tr	\$2100			AVIAT.
netan	\$116	938	103	24	361	\$1	91100			MIST:
SHALL	4536	53.4	50,8	314	90.	HT.	01580			Mild P
MINT	\$175	364	253	(8)	m.	tr.	01598			MOST
63121	31.00	361	153	341	187	1.	91636			WHAT.
63137	1136	546	20,9	360	965	1	natur			8447
64104	11.00	294	79,0	- 81	-911	1	3500			WHIT
61150	BATE	33.4	46.6	- 101	887	- 1	nitar.			ANTE

## 仕様

計測 BOX サイズ(mm):h300×w220×d150 取手・ゴム足付、固定治具付き

帳票フォーマット: EXCEL ファイル(PC、Excel は付属しません。)

計測項目:計測時間(0~59min)、グラフ範囲(320℃~420℃)

データ収集:10秒/回 電源:AC200V電源

※仕様は予告なく変更する場合があります。





輬	〒160-0023	東京都第宿区西第宿1-23-7(第宿77 Xウェスト10F)
状	〒541-0045	大阪市中央区道御丁4-4-10(KDX 小林道御飞ル)
鶇	₹980-0014	仙台市青葉区本町1-11-1(HF仙台本町だルディノグ7F)
九州	₹812-0027	福岡市博多区下川端町10-5(博多瀬屋番が)

TEL.03-5339-8531 FAX.03-5908-0281
TEL.06-6228-3864 FAX.06-6228-3886
TEL.022-263-1591 FAX.022-223-0067
TEL.092-262-8515 FAX.092-262-6750